

SGH-X530

Ghid de utilizare

- În funcție de programul instalat sau de furnizorul de servicii, sau de țară, unele descrieridin acest ghid s-ar putea să nu se potrivească exact telefonului dumneavoastră.
- Telefonul dvs. și accesorile acestuia pot avea un aspect diferit de cel din acest ghid, în funcție de țară în care sunt comercializate.

Printed in Korea

Code No.: GH68-12902A

Romanian. 12/2006 Rev.1.0

World Wide Web

http://www.samsungmobile.com

Instalarea cartei SIM și bateriei

1. Scoateți capacul bateriei și introduceți cartela SIM.

Capacul bateriei

2. Montați bateria și puneți la loc capacul.

Baterie

Încărcarea bateriei

1. Conectați încărcătorul furnizat.

La o priză de perete de curent alternativ

2. Când încărcarea este finalizată, scoateți încărcătorul din priză.

Observație: Nu scoateți bateria din telefon fără a scoate mai întâi încărcătorul din priză. În caz contrar, telefonul se poate deteriora.

Aspectul telefonului și funcțiile tastelor

Tastă de acces Web/confirmare
În modul inactiv, accesează navigatorul Web. Selectează opțiunea evidențiată sau confirmă introducerea într-un mod de meniu.

Taste de volum
În modul inactiv, reglează volumul tonului tastelor. Trimit mesaje SOS când sunt apăsat de patru ori.
► **Mod SOS**

Tasta de apelare
Efectuează și răspunde la un apel. În modul inactiv preia cele mai recente apeluri.

Tasta serverului de mesagerie vocală

Taste alfanumerice

Taste de navigare cu 4 căi
În modul meniu, parcurg opțiunile de meniu. În modul inactiv, accesează direct meniurile favorite.

Taste soft
Execută funcțiile indicate de textul de deasupra tastei.

Tasta de alimentare/închidere
Activează sau dezactivează telefonul când e ținută apăsată. De asemenea încheie un apel.

Tasta de anulare/ștergere
Șterge caractere de pe ecran. Readuce ecranul la nivelul anterior al meniului.

Port în infraroșu

Tasta de mod silențios

Modul silențios

Țineți apăsat **#** în modul inactiv pentru a dezactiva toate sunetele. Pentru a ieși, țineți apăsată această tastă din nou.

Serverul de mesagerie vocală

Țineți apăsat **1** în modul inactiv pentru a accesa serverul de mesagerie vocală.

Modul SOS

Cu telefonul închis, apăsați tastele de volum de patru ori în modul inactiv pentru a trimite un mesaj SOS la numere de telefon predefinite. După trimiterea mesajului SOS, telefonul va trece în modul SOS și va primi apeluri numai de la destinatarii mesajului SOS până la anularea modului SOS. La primirea unui apel de la destinatarii mesajului SOS, telefonul va răspunde automat la apel, după o vibrație, transmitând apelantului situația de urgență.

Telefonul dumneavoastră afișează următoarele indicatoare de situație în partea de sus a ecranului:

Pictogramă	Descriere
	Puterea semnalului recepționat
	Apel în curs de efectuare
	În afara zonei de acoperire; nu puteți efectua sau primi apeluri cu excepția apelurilor de urgență
	Rețea GPRS
	Rețea în roaming
	Sonerie de apel setată pe vibrații
	Mod silențios
	Mod microfon oprit în timpul unui apel
	Funcția redirectionare apeluri activă.
	Funcția IrDA activă
	Funcția mesaj SOS activă
	Mesaj text nou
	Mesaj multimedia nou
	Mesaj vocal nou
	Setare alarmă
	Nivelul de încărcare a bateriei

Ecranul

Telefonul este în modul inactiv când nu aveți un apel sau utilizați un meniu. Pentru a forma un număr de telefon, trebuie să fiți în modul inactiv.

Pictograme

Text și imagini

Indicatoarele funcțiilor tastelor soft

Meniu

Agendă

Utilizarea meniurilor

În modul inactiv, apăsați tasta soft **Meniu** pentru a lansa meniul principal.

Etichetele din colțurile de jos ale ecranului prezintă funcțiile curente ale tastelor soft. Apăsați tasta soft din stânga () sau tasta soft din dreapta () pentru a efectua funcția indicată.

Pentru a reveni la nivelul anterior al meniului, apăsați tasta soft sau **C**.

Pentru a ieși din meniu fără a modifica setările meniului, apăsați această tastă.

Utilizați tastele de navigare cu 4 căi () drept comenzi rapide pentru a vă accesa meniurile favorite.

1. În modul inactiv, apăsați tasta soft **Meniu**.

2. Selectați **Setări telefon** → **Comenzi rapide**.

3. Selectați o tastă.

4. Selectați meniul pe care doriți să îl atribuiți tastei.

Pentru a selecta sau modifica un meniu sau o funcție:

- În modul inactiv, apăsați tasta soft **Meniu**.
- Apăsați tastele de navigare pentru a ajunge la meniul dorit și apăsați tasta soft **Select.** sau ().
- Dacă meniul conține submeniuri, localizați-l pe cel dorit apăsând tastele de navigare. Apăsați tasta soft **Select.** sau () pentru a lansa submeniul.

Dacă meniul selectat conține submeniuri suplimentare, repetați acest pas.
- Apăsați tastele de navigare pentru a găsi setarea preferată.
- Apăsați tasta soft **Select.** sau () pentru a confirma setarea aleasă.

Numere de comenzi rapide

Puteți accesa rapid meniul dorit utilizând numere de comenzi rapide. Numărul de scurtătură se afișează în fața denumirii meniului în modul meniu.

Pornirea și oprirea telefonului

- Țineți apăsat mai mult de o secundă pentru a porni telefonul.
- Pentru a opri telefonul, țineți apăsat mai mult de două secunde.

Modificarea limbii afișajului

- În modul inactiv, apăsați tasta soft **Meniu**.
- Selectați **Setări telefon** → **Limbă**.
- Selectați o limbă.

Efectuarea unui apel

- În modul inactiv, introduceți prefixul și numărul de telefon, și apăsați .
- Când doriți să terminați apelul, apăsați .

Preluarea unui apel

- Când sună telefonul, apăsați tasta soft **Accept** sau pentru a prelua apelul.

Pentru a respinge apelul, apăsați tasta soft **Respins** sau .
- Când doriți să terminați apelul, apăsați .

Schema meniurilor

1. SIM AT*

2. Listă apeluri
2.1 Apeluri pierdute
2.2 Apeluri primite
2.3 Apeluri efectuate
2.4 Ștergere toate
2.5 Durată apel
2.6 Cost apel*

3. Servicii rețea
3.1 Redirecționare apel
3.2 Blocare apel
3.3 Apel în așteptare
3.4 Selectare rețea
3.5 Identitate apelant
3.6 Grup restrâns de utilizatori
3.7 Selectare bandă

4. Setări tonuri
4.1 Ton apel
4.2 Volum sonerie
4.3 Tip alertă apeluri
4.4 Ton tastatură
4.5 Ton mesaj
4.6 Alertare în timpul unui apel
4.7 Ton glisare

4.8 Ton pornire/oprire
4.9 Tonuri suplimentare

5. Mesaje
5.1 Mesaje text
5.2 Mesaje multimedia
5.3 Mesaj server
5.4 Mesaje SOS

6. Divertisment
6.1 Navigator WAP
6.2 Jocuri
6.3 Sunete
6.4 Imagini
6.5 Ștergere toate
6.6 Stare memorie

7. Agenda
7.1 Alarmă
7.2 Calendar
7.3 Ora și data
7.4 Calculatoare
7.5 Listă activități
7.6 Notă vocală
7.7 Schimb valutar

8. Cameră foto
8.1 Fotografiere
8.2 Fotografiile mele
8.3 Stare memorie

9. Setări telefon
9.1 Infraroșu activat
9.2 Setări ecran
9.3 Mesaj de întâmpinare
9.4 Setări glisare
9.5 Număr propriu
9.6 Limbă
9.7 Securitate
9.8 Setări suplimentare
9.9 Comenzi rapide
9.0 Tastă laterală
9.* Resetări

Apăsați tasta soft **Agendă** în modul inactiv.
1 Căutare
2 Înregistr. nouă
3 Căutare grup
4 Editare grup
5 Apelare rapidă
6 Ștergere toate
7 Stare memorie
8 SDN*

* Afișat numai dacă este inclusă în cartela SIM.

Introducerea de text

Schimbarea modurilor de introducere a textului

Într-un câmp de introducere a textului, apăsați tasta soft din dreapta. până ce apare indicatorul de mod de introducere dorit:

- T9** : modul T9
- A** : modul ABC
- 1** : modul numeric
- Fără: Modul simbolic

Modul T9

- Apăsați pe **2 - 9** pentru a începe să introduceți un cuvânt. Apăsați fiecare tastă o singură dată pentru fiecare literă.

Exemplu: Pentru a introduce "Salut" în modul T9, apăsați **7, 2, 5, 8, și 8**.

T9 anticipează cuvântul pe care îl introduceți; cuvântul afișat se poate schimba cu fiecare tastă apăsată.
- Introduceți cuvântul întreg înainte de a edita sau șterge caractere.

3. Când cuvântul este afișat corect, treceți la pasul 4. În caz contrar, apăsați **0** pentru a afișa alte cuvinte posibile pentru succesiunea de taste apăstate.

De exemplu, pentru *Da* și *Ea* apăsați **3** și **2**.

4. Apăsați **#** pentru a introduce un spațiu și introduceți cuvântul următor.

Modul ABC

Apăsați tastele etichetate cu litera dorită:

- o dată pentru primul caracter
- de două ori pentru al doilea caracter
- și așa mai departe.

De exemplu, apăsați **2** de trei ori pentru a introduce “C” și **5** de două ori pentru a introduce “K”.

Modul numeric

Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor pe care doriți să le introduceți.

Modul simbolic

Apăsați tastele numerice corespunzând simbolului dorit și apăsați tasta soft **OK**. Puteți apăsa **Sus** sau **Jos** pentru a afișa mai multe simboluri.

Recomandări pentru introducerea de text

- Pentru a deplasa cursorul, apăsați tastele de navigare.

Funcție	Descriere	Selecții
Afișare durată apel	Vizualizați durata apelurilor recente efectuate și primite. De asemenea resetați contorul de timp.	Meniu > Listă apeluri > Durată apel
Afișare cost apel	Vizualizați costul apelurilor efectuate.	Meniu > Listă apeluri > Cost apel
Servicii rețea	Accesați serviciile de rețea oferite de furnizorul de servicii.	Meniu > Servicii rețea
Selectare ton și volum de sonerie	Selectați tonul de sonerie pentru apeluri primite, sau nivelul volumului.	Meniu > Setări tonuri > Ton apel sau Volum sonerie
Tip de avertizare	Selectați tipul de avertizare pentru soneria de apel.	Meniu > Setări tonuri > Tip alertă apeluri
Selectare ton taste	Selectați tonul generat de tastatură în momentul apăsării unei taste.	Meniu > Setări tonuri > Ton tastatură
Selectarea ton de mesaj	Selectați tonul soneriei avertizoare pentru mesajele SMS MMS, și de informare primite, sau stabiliți cât de deschis sunteți informat despre un mesaj nou.	Meniu > Setări tonuri > Ton mesaj
Alertare	Setați telefonul să vă informeze atunci când primiți un mesaj nou sau atunci când o alarmă ajunge la scadență în timpul unui apel.	Meniu > Setări tonuri > Alertare în timpul unui apel
Ton glisare	Selectați tonul redat de telefon atunci când îl deschideți sau îl închideți.	Meniu > Setări tonuri > Ton glisare
Ton de pornire/oprire	Selectați melodia redată de telefon atunci când îl porniți sau îl opriți.	Meniu > Setări tonuri > Ton pornire/oprire
Tonuri suplimentare	Setați tonuri suplimentare pentru telefon	Meniu > Setări tonuri > Tonuri suplimentare

Funcție	Descriere	Selecții
Mobile Tracker	Urmărește telefonul dumneavoastră când este furat sau pierdut. Când cineva încearcă să utilizeze telefonul dumneavoastră cu o altă cartelă SIM, telefonul trimite automat mesajul de urmărire predefinit, familiei sau prietenilor dumneavoastră.	Meniu > Setări telefon > Securitate > Mobile Tracker
Setări suplimentare	Stabiliți funcția de reapelare automată sau metoda de răspuns.	Meniu > Setări telefon > Setări suplimentare
Comenzi rapide pentru meniu	Setați tastele de navigare ca comenzi rapide pentru a accesa direct meniurile favorite.	Meniu > Setări telefon > Comenzi rapide
Tastă laterală	Stabiliți dacă telefonul oprește soneria de apel sau respinge un apel dacă țineți apăstate tastele de volum la intrarea unui apel	Meniu > Setări telefon > Tastă laterală
Resetare telefon	Resetați telefonul la setările implicite din fabrică.	Meniu > Setări telefon > Resetări

- Pentru a șterge caracterele unul câte unul, apăsați **C**. Pentru a șterge ecranul, țineți apăsat **C**.
- Pentru a introduce un spațiu între caractere, apăsați **#**.
- Pentru a comuta între litere mari și litere mici în modul T9 sau ABC, apăsați *****.
- Pentru a introduce semne de punctuație în modul T9 sau ABC, apăsați **1**.

Trimiterea unui mesaj SMS

- În modul inactiv, apăsați tasta soft **Meniu**.
- Selectați **Mesaje** → **Mesaje text** → **Scrie nou**.
- Introduceți textul mesajului.
- Apăsați tasta soft **Opțiuni** și adăugați articole utilizând următoarele opțiuni:
 - Adăugare obiecte**: adăugați sunete, melodii, imagini, sau imagini animate.
 - Adăugare modele**: adăugați modele de text.
 - Adaugă emoticon**: adăugați emoticoane.
 - Adăugare ag. tel.:** adăugați contacte în agenda telefonică.
 - Adăugare favorite**: adăugați adrese favorite.
- Apăsați **Opțiuni** și selecțați **Numai trimitere**, **Salvare și trimitere**, sau **Numai salvare**.

Funcție	Descriere	Selecții
Citire mesaje SMS sau MMS	Citiți mesaje primite, trimise sau salvate.	Meniu > Mesaje > Mesaje text sau Mesaje multimedia > Primite, Trimise, sau Cionă
Trimitere mesaje SMS sau MMS	Creați și trimiteți mesaje la alte telefoane mobile.	Meniu > Mesaje > Mesaje text sau Mesaje multimedia > Scrie nou
Șabloane de mesaj	Predefiniți modele de mesaje sau emoticoane utilizate frecvent.	Meniu > Mesaje > Mesaje text sau Mesaje multimedia > Modele sau Modele emoticonuri
Opțiuni de mesagerie	Stabiliți opțiuni pentru utilizarea serviciilor de mesagerie.	Meniu > Mesaje > Mesaje text sau Mesaje multimedia > Setări sau Configurare
Ștergere mesaje	Ștergeți mesaje în fiecare director de mesaje, sau toate mesajele simultan.	Meniu > Mesaje > Mesaje text sau Mesaje multimedia > Ștergere toate
Stare memorie mesaje	Verificați informațiile de memorie privind mesajele.	Meniu > Mesaje > Mesaje text sau Mesaje multimedia > Stare memorie
Mesagerie vocală	Accesați serverul de mesagerie vocală și ascultați mesajele pe rețea.	Meniu > Mesaje > Mesaje text > Mesagerie vocală
Difuzare	Modificați setările pentru serviciu și accesați mesaje de informare.	Meniu > Mesaje > Mesaje text > Difuzare

Măsurile de siguranță importante

Citiți aceste instrucțiuni înainte de utilizarea telefonului mobil. Nerespectarea acestora poate fi periculoasă sau ilegală.

Conduceți mereu în condiții de siguranță

Nu vorbiți cu telefonul la ureche în timp ce conduceți; parcați mai întâi mașina.

Închideți telefonul în prezența carburanților

Nu folosiți telefonul în stații de alimentare cu carburanți (benzinării) sau lângă carburanți sau chimicale.

Închiderea telefonului în avion

Telefoanele mobile pot cauza interferențe. Folosirea lor la bordul avioanelor este ilegală și periculoasă.

Închideți telefonul în apropierea oricăror echipamente medicale.

Spitalele și unitățile sanitare pot folosi echipamente sensibile la energia RF externă. Respectați toate normele și reglementările în vigoare.

Interferențe

Toate telefoanele mobile pot intra în interferență cu diferite alte dispozitive, ceea ce le-ar putea afecta funcționarea.

Reglementări speciale

Respectați toate reglementările speciale în vigoare în orice zonă și opriți întotdeauna telefonul când utilizarea sa este interzisă.


Rezistența la apă

Telefonul dumneavoastră nu este rezistent la apă. Vă recomandăm să îl păstrați uscat.

Folosiți cu grijă telefonul

Folosiți telefonul numai în poziție normală (la ureche). Evitați contactul inutil cu antena atunci când telefonul este pornit.

Apeluri de urgență

Introduceți numărul de urgență pentru locația în care vă aflați, apoi apăsați tasta . Nu încheiați convorbirea până când nu vi se permite acest lucru.

6. Dacă ați selectat **Salvare și trimitere** sau **Numai salvare**, trebuie să selectați o locație de memorie.

7. Introduceți numerele de destinație.


8. Apăsați tasta soft **Opțiuni** și selecțați **Trimitere mesaj** pentru a trimite mesajul.

Efectuarea unei fotografii

1. În modul inactiv, apăsați tasta soft **Meniu**.

2. Selectați **Cameră foto** → **Fotografiere**.

3. Îndreptați obiectivul către subiect și efectuați reglajele necesare.

4. Apăsați  pentru a face o fotografie.

5. Apăsați tasta soft **Salvare** pentru a salva fotografia, sau apăsați tasta soft **Anulare** pentru a șterge fotografia.

6. După salvarea fotografiei, apăsați tasta soft  pentru a face încă o fotografie.

Referința rapidă a funcțiilor

Această secțiune oferă scurte explicații ale funcțiilor telefonului dumneavoastră.

Funcție	Descriere	Selecții
Căutare contact	Căutați contacte în agenda telefonică.	Agendă > Căutare
Profil MMS	Selectați sau configurați un profil de conexiune utilizat pentru MMS.	Meniu > Mesaje > Mesaje multimedia > Profil MMS
Mesaj server	Modificați setările pentru serviciu și accesați mesaje de server.	Meniu > Mesaje > Mesaj server
Mesaje SOS	Activați funcția de mesaje SOS. Introduceți destinatarii și selecțați modul de repetare.	Meniu > Mesaje > Mesaje SOS
Navigator Web	Lansați și configurați navigatorul Web.	Meniu > Divertisment > Navigator WAP
Acces fișiere multimedia	Accesați jocuri, tonuri, imagini în memoria telefonului.	Meniu > Divertisment > Jocuri, Sunete, Imagini,
Ștergere toate fișierele multimedia	Ștergeți jocurile, tonurile, imaginile în fiecare director multimedia, sau toate fișierele simultan.	Meniu > Divertisment > Ștergere toate
Stare memorie divertisment	Verificați cantitatea de memorie utilizată pentru jocuri, tonuri și imagini.	Meniu > Divertisment > Stare memorie
Alarmă	Setați o alarmă să sune la anumite ore.	Meniu > Agenda > Alarmă
Calendar	Țineți evidența activităților programate zilnic sau lunar.	Meniu > Agenda > Calendar
Ora și data	Stabiliți manual ora și data curentă.	Meniu > Agenda > Ora și data
Actualizare automată a orei	Setați telefonul să actualizeze automat ora curentă când călătoriți în străinătate. S-ar putea ca ora să nu poată fi actualizată când vă deplasați dintr-un fus orar în altul în interiorul unei țări.	Meniu > Agenda > Ora și data > Actualizare automată
Calculator	Efectuați operații aritmetice de bază.	Meniu > Agenda > Calculator

Copiii mici și telefonul

Ferțiți telefonul și toate subansamblurile sale, inclusiv accesoriile, de accesul copiilor mici.

Accesorii și baterii

Utilizați numai baterii și accesorii aprobate de Samsung, precum câști și cabluri de date PC. Utilizarea unor accesorii neomologate poate deteriora telefonul și poate fi periculoasă.

<div>ADVERTISEMENT</div>	Risc de explozie în cazul înlocuirii bateriei cu un model necorespunzător. Debarasați-vă de bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile.
<div><div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div>	La nivele foarte ridicate ale volumului, ascultarea prelungită la cască vă poate deteriora auzul.

Service de specialitate

Repararea telefonului trebuie efectuată numai de către personal de service calificat.

Informații SAR

Telefonul fără cablu este un emițător și un receptor radio. Este conceput și fabricat astfel încât să nu depășească limitele de emisie pentru expunerea la energie de radio frecvență (RF) stabilite de Consiliul Uniunii Europene (UE). Aceste limite fac parte dintr-un set complex de recomandări și stabilesc nivelurile permise de energie RF pentru populație în general. Indicațiile se bazează pe standardele de siguranță elaborate de organizații științifice independente prin evaluări și studii științifice periodice.

Standardele includ o marjă de siguranță substanțială, pentru a asigura protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și stare de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoanele mobile utilizează ca unitate de măsură Rata de Absorbție Specifică (SAR). Limita SAR stabilită de Consiliul UE este de 2,0 W/kg. Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon a fost de 0,371 W/kg.

Funcție	Descriere	Selecții
Adăugare contact nou	Adăugați un contact înregistr. în agenda telefonică.	Agendă > Înregistr. nouă
Căutare grup	Căutați în agenda telefonică contacte în grupurile de apelanți.	Agendă > Căutare grup
Modificarea proprietăților unui grup de apelanți	Selectați un ton de sonerie pentru apeluri primite și mesaje de la membrii unui grup. Modificați de asemenea numele grupului.	Agendă > Editare grup
Apelare rapidă	Alocați taste numerice (de la 2 la 9) pentru apelarea rapidă a opt numere apelate frecvent.	Agendă > Apelare rapidă
Ștergere contacte din agenda telefonică	Ștergeți toate contactele din agenda telefonică stocate în memoria telefonului, în cartela SIM, sau în ambele.	Agendă > Ștergere toate
Starea memoriei agendei telefonice	Vizualizați toate numerele contactelor din agenda telefonică în memoria telefonului sau pe cartela SIM.	Agendă > Stare memorie
SDN (Service Dialling Numbers)	Accesați lista numerelor de service atribuite de furnizorul de servicii. (Este afișată numai dacă este inclusă în cartela SIM.)	Agendă > SDN
Utilizarea serviciilor SIM	Utilizați o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul de servicii.	Meniu > SIM AT
Vizualizare apeluri recente	Vizualizați cele mai recente apeluri efectuate, primite sau pierdute.	Meniu > Listă apeluri > Apeluri pierdute, Apeluri primite, Apeluri efectuate
Ștergere apeluri recente	Ștergeți jurnalul apelurilor pentru fiecare tip de apel, sau toate jurnalele simultan.	Meniu > Listă apeluri > Ștergere toate

Funcție	Descriere	Selecții
Listă de sarcini	Creați o listă de sarcini și atribuiți un termen pentru fiecare.	Meniu > Agenda > Listă activități
Notă vocală	Înregistrați note vocale și le ascultați.	Meniu > Agenda > Notă vocală
Convertor valutar	Calculați conversii valutare.	Meniu > Agenda > Schimb valutar
Cameră foto	Fotografiați în diverse moduri și accesați fotografiile salvate în format jpeg. Puteți de asemenea verifica informațiile de memorie privind fotografiile.	Meniu > Cameră foto
IrDA	Trimiteți și primiți date de la un calculator sau trimiteți și primiți contacte din agenda telefonică cu un alt telefon compatibil IrDA , prin portul infraroșu.	Meniu > Setări telefon > Infraroșu activat
Setări ecran	Schimbați setările și lumina de fundal pentru ecran.	Meniu > Setări telefon > Setări ecran
Mesaj de întâmpinare	Introduceți mesajul de salut afișat când porniți telefonul.	Meniu > Setări telefon > Mesaj de întâmpinare
Setări de glisare	Utilizați acest meniu pentru a stabili cum reacționează telefonul când îl deschideți la primirea unui apel, și când îl închideți în timp ce utilizați o funcție.	Meniu > Setări telefon > Setări glisare
Verificare numere proprii de telefon	Verificați numerele telefonului dumneavoastră sau le atribuiți un nume	Meniu > Setări telefon > Număr propriu
Limba afișajului	Selectați limba utilizată pentru textul de pe ecran	Meniu > Setări telefon > Limbă
Securitate	Protejați telefonul de folosirea neautorizată.	Meniu > Setări telefon > Securitate

Declarație de conformitate (R&TTE)

Descrierea modelului: Telefon celular portabil (GSM 900/1800/1900)

Denumirea modelului: SGH-X530

Fabricat la: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350* la care se referă această declarație, respectă următoarele standarde și/sau alte documente normative.

Siguranța : **EN 60950-1:2001** **SAR** : **EN 50360:2001**
EMC : **EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)** : **EN 50361:2001**
: **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **Rețea** : **EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

Prin prezenta declarăm că [au fost efectuate toate seturile de teste radio esențiale și că] produsul menționat mai sus respectă toate cerințele esențiale ale Directivei 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității, specificată în Art. 10 și detaliată în Anexa[IV] a Directivei 1999/5/ EC a fost urmată sub îndrumarea următoarelor instituții abilitate:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Marcajul de identificare: 0168

Documentația tehnică se găsește la:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.

(Reprezentanță în UE)

Locul și data emiterii:

Samsung Electronics QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.25.10

Y. S. Park
Yong-Sang Park/S.Manager

* Nu este adresa centrului de service Samsung. Pentru a afla adresa sau numărul de telefon ale centrului de service Samsung, consultați fișa de garanție sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat telefonul.